

1. Lösen Sie den Griff

(Art. Nr.: 240-1598A0)

- Öffnen Sie den Griff
- Entfernen Sie vorsichtig, mit einem kleinen Schraubendreher, von hinten den Chromstopfen (Art. Nr.: .8070003)



- Gewindestift (DIN 916) M5x 6mm (Art. Nr.: .8070045) mit einem Sechskantschlüssel (SW=2,5mm) lösen



- Ziehen Sie den Griff
(Art. Nr.: 240-1598A0) ab



- **Achtung:** Achten Sie
beim Abziehen des
Griffes darauf, dass sie
die Vierkant-Mutter
(Art. Nr.: 240-0839) nicht
verlieren



2. Lösen Sie den Kartuschenhalter

(Art. Nr.: 240-159900)

- Entnehmen Sie die
Schalterbetätigung
(Art. Nr.: 240-1597)



- Schrauben WN 1452 K25 x 8mm (Art. Nr.: 240-1614) mit einem Schraubendreher TORX T8® lösen



- Ziehen Sie den Kartuschenhalter (Art. Nr.: 240-159900) ab



- Nun können Sie die Kartusche (Art. Nr.: 240-06741) herausziehen und ersetzen



Zum Wechseln des Microschalters oder der Lippendichtungen müssen sie die kleine Torx-Schraube T05 lösen.

Anschließend können sie das komplette Gehäuse nach oben abziehen.



Die beiden Lippendichtungen .81000015 können nun gewechselt werden, achten sie bitte auf die richtige Lage der Dichtungen (offene Seite nach innen)
Das Gehäuse vorsichtig wieder einbauen die Lippendichtungen dürfen nicht „umgestülpt“ werden!
Die Dichtungen müssen vor der Montage gefettet werden (Armaturenfett).

Der Microschalter 240-06220 ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben gesichert.
Auf die richtige Kabelführung achten.
Bei Verwendung vom Microschalter 240-0622W das kleine Metallblättchen mit einer Zange entfernen (herausziehen)

