



Thule EPDM

> Instructions

Thule EPDM

308697
6T934-02



Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

TOEPASSINGEN

Het EPDM Sealing Profile zorgt voor een wind- en waterdichte afsluiting tussen een Thule serie 6-Luifel en de dakrand van het voertuig. Het kan aangebracht worden op een vlakke gladde ondergrond. (fig.1 & fig.2)

MONTAGE

- **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de ondergrond proper, goed droog en vetvrij is.
- Snij het EPDM Sealing Profile af op de gewenste lengte. Gebruik hiervoor een scherp mes.
- Verwijder de afdekfolie van de kleeflaag (raak de kleeflaag niet aan).
- Breng het EPDM Sealing Profile aan op het voertuig. Druk de lijmlaag stevig aan.

TIPS

- Voor een goede en duurzame afdichting raden we aan het EPDM Sealing Profile te plaatsen op +/- 10mm van de eindkappen van de Luifel. (fig. 3)
- Voor het positioneren kan u gebruik maken van een kleefband waarmee u een lijn trekt of van een lange lat.
- De beste temperatuur voor de montage is tussen +12° en +35°C. Vermijd vlak zonlicht tijdens de montage.
- Eens gekleefd, probeer EPDM Sealing Profile niet te herpositioneren.
- De volledige hechting wordt bekomen na 24u.



Lisez ces notices attentivement. Un montage ou emploi fautif annule toutes les clauses de garantie.

APPLICATIONS

Le EPDM Sealing Profile offre une fermeture étanche entre le store Thule série 6 et le bord du toit du véhicule. Le profil peut être installé sur une surface lisse et plate. (fig.1 & fig.2)

MONTAGE

- **IMPORTANT:** veillez à ce que la surface soit propre, bien sèche et dégraissée.
- Coupez la mousse d'étanchéité EPDM à la longueur désirée à l'aide d'un couteau bien aigu.
- Enlevez le film plastique de l'adhésif (ne touchez pas à l'adhésif).
- Positionnez la mousse EPDM sur le véhicule. Pressez bien sur l'adhésif.

CONSEILS

- Pour obtenir une étanchéité adéquate et permanente, nous vous recommandons d'installer la mousse à +/- 10mm des embouts du store. (fig. 3)
- Pour faciliter le positionnement vous pouvez utiliser un autocollant avec lequel vous tirer une ligne ou vous pouvez utiliser une longue règle.
- La meilleure température de montage est entre +12° et +35°C. Évitez le montage en plein soleil
- Une fois fixé, n'essayez plus de repositionner la mousse d'étanchéité.
- L'adhésion complète est obtenue après 24h.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da der Garantieanspruch bei unsachgemäßer Montage erlischt.

ANWENDUNG

Das Abdichtungsprofil EPDM sorgt für einen wind- und wasserdichten Abschluss zwischen einer Thule Serie 6 – Markise und dem Dachrand vom Wagen. Das Profil kann montiert werden auf einer flachen und glatten Oberfläche. (Figur 1 & Figur 2)

MONTAGE

- Wichtig: Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.
- Schneiden Sie das Abdichtungsprofil EPDM ab auf der gewünschten Länge. Nutzen Sie hierfür ein scharfes Messer.
- Entfernen Sie die Abdeckfolie der Klebefläche (rühren Sie die Klebefläche nicht an).
- Kleben Sie das Abdichtungsprofil EPDM gut an das Fahrzeug. Drücken Sie die Leimfläche kräftig an.

TIPS

- Für einen guten und beständigen Abschluss empfehlen wir, das Abdichtungsprofil EPDM, auf +/- 10mm von den Endkappen der Markise zu kleben. (Figur 3)
- Für das Positionieren nutzen Sie einen Klebestreifen oder eine lange Lineal.
- Die beste Temperatur für die Montage liegt zwischen +12° und +35°C. Vermeiden Sie den direkten Sonneneinfluss bei der Montage.
- Einmalig verklebt, probieren Sie das EPDM Abdichtungsprofil nicht neu zu positionieren.
- Eine gute Haftung erfolgt nach 24 Stunden.



Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

APPLICATIONS

The EPDM Sealing Profile provides a wind and waterproof barrier between a series 6 awning and the roof edge of the vehicle. The profile can be installed onto a flat and smooth surface. (image 1 & image 2)

INSTALLATION

- **IMPORTANT:** ensure that the surface is clean, dry and remove all grease etc.
- Cut the EPDM Sealing Profile to the desired length using a sharp knife.
- Remove the cover from the adhesive coating (do not touch the adhesive).
- Position the EPDM Sealing Profile on to the vehicle. Press firmly on to the vehicle surface.

ADVICE

- To insure a good and long lasting barrier, we advise to place the EPDM Sealing Profile at a distance of +/- 10mm of the end caps of the awning. (image 3)
- For easy positioning you can use a tape to draw a line or use a long batten.
- The best installation temperature is between +12° and +35°C. Avoid direct sunlight during the installation
- When placed on the vehicle, do not try to reposition the Omni-Gutter.
- The complete adhesion requires 24 hours.

Thule EPDM

308697
6T934-02

