

MONTAGEANLEITUNG THERMOSKIN XT



LEGEN SIE DEN BREITEREN TEIL DER PLANE MIT DEN NÄHTEN AN DIE ECKEN DES HÖCHSTEN TEILS DES HOCHDACHS UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS ETIKETT UNTEN RECHTS SITZT.

FÜHREN SIE NUN DIE SEITENTEILE ZUM HINTEREN TEIL DES DACHES HIN UND ACHTEN SIE DABEI DARAUF, DASS DIE PLANE AN DER DACHPLANE HAFTET.

WENN DAS DACH MIT AUSZIEHBAREN ARMEN AUSGESTATTET IST, MUSS DIE PLANE HINTER DEN ARMEN VERLAUFEN, DAMIT SIE AN DER DACHPLANE HAFTET.



SCHLIESSEN SIE DAS WÄRMETUCH, INDEM SIE DEN MÄNNLICHEN KLETTVERSCHLUSS MIT DEM WEIBLICHEN KLETTVERSCHLUSS VERKLEBEN.

ES WIRD EMPFOHLEN, FÜR DIE REINIGUNG NORMALE NEUTRALSEIFE ZU VERWENDEN. VERGEWISSEN SIE SICH VOR EINER LÄNGEREN LAGERUNG, DASS DAS WÄRMETUCH VOLLKOMMEN TROCKEN IST.