

Montageanleitung Handbremsadapter für Drehkonsole Volkswagen T5/T6 mit Originalsitzen

Artikel – Nummer: 3348052 Handbremsadapter

Lieferumfang:

- 1 Handbremsadapter
- 2 Schrauben EN ISO 4762 M 8 x 25 10.9
- 2 Scheiben ISO 7089 – 8,4
- 2 Muttern selbst sichernd M8

Das Anzugsdrehmoment für alle Schrauben M 8 beträgt 25 Nm.

Montage

- Plastikverkleidung des Handbremshebels entfernen.
- Handbremshebel vom Sitzkasten lösen.
- Den Adapter mit den Schrauben M 8 x 25, je 1 Scheibe und den Muttern M 8 am Handbremshebel verschrauben



- Den Handbremshebel mit dem Adapter am Sitzkasten verschrauben.
- Nach der Montage des Adapters muss die Spannung des Zugseils für die Handbremse nach Herstellervorgaben neu eingestellt werden.
- Die Plastikverkleidung des Handbremshebels wieder montieren. Die untere Verkleidung entfällt.