

# VANUE



**VANUE® FIX**

**SPEZIAL-  
KLEBER**

**TECHNISCHE DATEN  
STAND 02/2022**

VANUE® FIX  
SPEZIAL-  
KLEBER  
SPECIAL  
GLUE

## TECHNISCHE DATEN

<b>BESCHREIBUNG</b>	Spezialkleber für die Verarbeitung aller flexiblen VANUE Dämmstoffe. Einwandfreie Haftung auf metallischem Grund, keine Haftung auf Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstrichen (Leinölbasis). Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	VANUE Spezialkleber wurde speziell zum Kleben von flexiblen Isoliersystemen entwickelt. Er ist außerdem ideal zur Verwendung mit anderen geschlossenzelligen Elastomer-Gummisierungen (NBR).
<b>GRUNDLAGE</b>	Synthetisch modifizierter Gummi (Chloropren-Gummi)
<b>FARBE</b>	Gelb-rot
<b>FEST %</b>	18 ± 2 %
<b>VERWENDUNGSTEMPERATUR</b>	Ideal +20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter +5 °C oder Luftfeuchtigkeit über 85 % kann es in erhöhtem Maß zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	-50 °C bis +110 °C
<b>EIGENSCHAFTEN/VERARBEITUNGSHINWEISE</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Leicht zu spritzen, sehr gute Anfangshaftung, gute Wärmebeständigkeit. Auftrag beidseitig mit Pinsel oder Spritzpistole. Abluftzeit: 4-8 Minuten. Nach dem Kleben gut andrücken oder pressen.
<b>VISKOSITÄT</b>	ca. 600 mPa · s (Höppler)
<b>DICHTE</b>	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>REINIGUNG</b>	VANUE Spezialreiniger
<b>LAGERUNG</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden trocken, kühl und frostfrei (+15 bis +23 °C)
<b>LAGERZEIT</b>	Die Lagerzeit beträgt bis zu 12 Monate im ungeöffneten Behälter, wenn die Lagerung wie vorgegeben erfolgt. Nichteinhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen kann zu vorzeitiger Verschlechterung des Produktes oder der Verpackung führen. Erdölvorschriften und nationale Gesetze sind zu befolgen.
<b>ANWENDUNG</b>	Vor der Verwendung sollte der Klebstoff gut gerührt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein. Verwenden Sie einen Pinsel mit kurzen, steifen Borsten. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Lage Klebstoff auf beide Flächen auf. Warten Sie, bis sich der Klebstoff trocken anfühlt. Dies dauert je nach Umgebungsbedingungen 4 bis 8 Minuten. Die Trockenzeit des Klebstoffs wird durch hohe Luftfeuchtigkeit (über 85 %) und geringe Temperaturen (unter +5 °C) negativ beeinflusst. Prüfen Sie die Klebstofffläche mit einem Finger. Wenn der Finger nicht an der Oberfläche klebt und sich die Oberfläche nicht klebrig anfühlt, sollte die Verbindung hergestellt werden. Drücken Sie die zu verklebenden Flächen fest zusammen. Verbindungen mit VANUE Spezialkleber sollten 36 Stunden lang bei Zimmertemperatur aushärten. Nie in direktem Sonnenlicht aushärten lassen. Klebstoff nicht während der Installation verwenden. Klebeverbindungen vor Auftrag von Beschichtungen, Abdeckungen oder Klebeband 36 Stunden ruhen lassen.

→ FORTSETZUNG AUF SEITE 2

## TECHNISCHE DATEN

---

### VORSICHT

Angemessene Belüftung ist aufrechtzuerhalten, vor allem in engen Bereichen. Aufgrund der flüchtigen Art des Lösungsmittels, halten Sie es von Zündquellen wie Zündflammen oder Funken entfernt. Ein Rauchverbot muss in der Verwendung streng durchgesetzt werden.

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wie bei allen Chemikalien sollte immer Vorsicht geübt werden. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sollten getragen werden. Einatmen: Einatmen von Dampf oder Dunst sollte vermieden werden. Bei Einatmen kommt es zu Symptomen wie Husten, Atemnot, Kehlkopfentzündung und Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Den Verletzten umgehend an die frische Luft bringen und bei Bedarf künstlich beatmen. Sauerstoff verabreichen, wenn Atemprobleme auftreten. Medizinische Notfallhilfe rufen.

#### Nach dem Einatmen

Bei Einatmen den Betroffenen umgehend an die frische Luft bringen. Mit ausreichend Sauerstoff versorgen. Künstlich beatmen, wenn der Patient nicht atmet. Medizinisch versorgen, wenn Symptome auftreten.

#### Nach Hautkontakt

Mit fließendem Wasser und Seife waschen. Alle verunreinigten Kleidungsstücke entfernen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt umgehend mit viel Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

#### Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen, umgehend einen Arzt aufsuchen.

#### Vorsichtsmaßnahme

Siehe entsprechendes Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) vor der Verwendung dieses Produkts.

---