


### 1. Lösen Sie den Griff

(Art. Nr.: 240-149500)

- Kappe vorsichtig entfernen  
(Art. Nr.: 240-130500)
- Innensechskantschraube (DIN 6912)  
M4 x 10mm (Art. Nr.: 240-1484)  
mit einem Sechskantschlüssel  
(SW = 3mm) lösen

**Schraubenanzugsmoment beträgt 0,4 Nm**



### 2. Ziehen Sie den Griff heraus

(Art. Nr.: 240-149500)

- Markierung blau  
(Art. Nr.: 240-1497B)
- Markierung rot  
(Art. Nr.: 240-1497R)




### 3. Lösen Sie die Schraube

(Art. Nr.: 240-0847)

- Schneidschraube 22 x 4,0 mm mit  
einem Schraubendreher TORX T6®  
lösen

**Schraubenanzugsmoment beträgt 0,3 Nm**



|      |                    |                                                                                                                               |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Erstellt           | Datei:                                                                                                                        |
| am:  | 13. September 2012 | R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc |
| von: | Lothar Hoss        | © 2012 Reich GmbH                                                                                                             |

#### 4. Ziehen Sie das Gehäuse und das Kartuschengehäuse vorsichtig auseinander


- Achten Sie auf die zwei Quad-Ringe 36,09 X 3,53 EPDM 70 (Dichtringe), bitte nicht beschädigen!  
(Art. Nr.: 240-1423)



#### 5. Wechseln Sie die Kartusche bzw. den Mikroschalter

- 3 Thermoplastschrauben KN 6038 STSplus 16 x 14 lösen (Art. Nr.: 240-1322)
- Schalterteil (a) entfernen (Position beachten!)
- Kappe (b) und Mikroschalter (c) auseinanderziehen

**Schraubenanzugsmoment beträgt 0,2 Nm**



#### 5.1 Wechseln Sie die Kartusche bzw. den Mikroschalter


- Kartuschenbefestigung (d) entfernen
- Kartusche (e) wechseln  
(Art. Nr.: 240-06741)
- Mikroschalter (c) wechseln  
(Art. Nr.: 240-0622W)



|      |                    |                                                                                                                               |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Erstellt           | Datei:                                                                                                                        |
| am:  | 13. September 2012 | R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc |
| von: | Lothar Hoss        | © 2012 Reich GmbH                                                                                                             |

#### 6. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge.

- Achten Sie dabei auf die korrekte Position der Kartusche, Kabeldurchführung und Kabellänge für die Drehbewegung
- Achten Sie auch bei der Montage des Mikroschalters, dass der Mikroschalter in die Führung der Kappe bis Anschlag eingedrückt wird.



| Ersatzteile                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Perlator Standard<br>(Art. Nr.: 240-149600K) |
|  | Perlator Komfort<br>(Art. Nr.: 240-149900K)  |

|      |                    |                                                                                                                               |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Erstellt           | Datei:                                                                                                                        |
| am:  | 13. September 2012 | R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc |
| von: | Lothar Hoss        | © 2012 Reich GmbH                                                                                                             |